

# प्रथम वुड प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

A-315 , केनेरा बिज़नेस सेंटर , लिंक रोड ,


घाटकोपर (पूर्व) , मुंबई - 400 075 , महाराष्ट्र

Tel. No. : 022 - 2500 3332 / 3333

Email : [prathamwood@gmail.com](mailto:prathamwood@gmail.com) ~ URL : [www.prathamwoods.com](http://www.prathamwoods.com)



## ग्लोडोर अक्वा को कैसे लगाए ( बाथरूम के लिए 100% वॉटरप्रूफ डोर्स )

- ❖ यह दरवाजे अंदरसे 100% सॉलिड है , आप इसे प्लाइवुड कटिंग मशीन से कस्टमर के ज़रूरत के मुताबिक चारो तरफसे काट सकते है
- ❖ दरवाजे को ज़रूरत मुताबिक काटने के बाद आप इसकी चारो किनारो पे पट्टी / सी चेन्ल चिपका दे . पट्टी चिपकाने के लिए दोनो तरफ (पट्टी पर और दरवाजे की किनार पर ) SR 998 ( Rubber Adhesive ) लगाना है , मजबूत पक्कड़ के लिए चारो किनरो को पट्टी चिपकाने के बाद टेफ्लोन / रबबर की हठोड़ी से हल्के से ठोके
- ❖ ध्यान रहे , हमेशा बट हिंजस का ही इस्तेमाल करे जिसकी स्कू होलिंग जिग -  
  
जोग लाइन की होती है
- ❖ हिंजस लगाने के लिए हमेशा 1.5" फुल थ्रेड स्कू इस्तेमाल करे और स्टॉपर , हँगर पट्टी तथा लॉक लगाने के लिए 1" फुल थ्रेड स्कू का इस्तेमाल करे , इस दरवाजे में कही भी स्कू लगाने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल ना करे , स्कू होल करने के लिए खिले से टँपर करे और फिर उसमें स्कू कस दे
- ❖ इस दरवाजे पे कन्सील लॉक कतेही ना लगाए हमेशा सिलिंडरिकल लॉक लगाए
- ❖ इस दरवाजे पे जहा भी आपने स्कू लगाया है वहा फेवी स्टिक की एक लाइन उसके इर्द - गिर्द करले इससे स्कू की पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी

